

4.1.5 Reinício do Sistema com Apagador de dados do Sistema

Quando a PABX não opera corretamente após a reiniciação, você pode apagar os dados de programação armazenados no PABX. O sistema se reiniciará com os ajustes pré-determinados.

1. Assegure-se de que todas as linhas externas (LE) que está usando estão conectadas à PABX.
2. Deslize o Interruptor de apagamento de sistema para a posição "APAGAR".
3. Pressione a tecla Reiniciar.
4. Coloque novamente o Interruptor de apagamento de sistema na posição "NORMAL" antes que o indicador de energia deixe de piscar. (O indicador de energia piscará cerca de 10 segundos.)

CUIDADO

Antes de tocar o Interruptor de Apagamento de Sistema e a tecla Reiniciar, coloque uma fita de ligação à terra.

Nota

Depois de pressionar a tecla Reiniciar, certifique-se de retornar o interruptor de apagamento de sistema à posição "NORMAL" no passo 4 antes que o indicador de energia pare de piscar, caso contrário os dados do sistema não serão apagados.

